

# Hochlastzeitfenster für das Jahr 2024 in der Niederspannung

**Frühling:**  
01.03. - 31.05.

**Von Bis**


**Sommer:**  
01.06. - 31.08.

**Von Bis**


**Herbst:**  
01.09. - 30.11.

**Von Bis**


**Winter:**  
01.12. - 28./29.02.

**Von Bis**

HLZF 1	18:00	19:45