

## Hochlastzeitfenster für das Jahr 2023 in der Mittelspannung

**Frühling:**  
01.03. - 31.05.

Von Bis


**Sommer:**  
01.06. - 31.08.

Von Bis


**Herbst:**  
01.09. - 30.11.

Von Bis


**Winter:**  
01.12. - 28./29.02.

Von Bis

HLZF 1	08:00	08:45
HLZF 2	09:15	13:30
HLZF 3	17:30	18:00